



Bedienungsanleitung  
**Stream Pro**  
Duftgerät



## **Herzlich willkommen in der Welt der VENTURY Raumbeduftung.**

Mit diesem Duftgerät und unseren zahlreichen Düften sind Sie in der Lage, einzigartige und konstante Dufterlebnisse in Ihren Räumen zu erschaffen.

Damit Sie mit Ihrem VENTURY Duftgerät das bestmögliche Erlebnis haben, lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.


Vielen Dank dass Sie sich für eine Raumbeduftungs-Lösung von VENTURY entschieden haben.

### **Lieferumfang**

---



## Sicherheitshinweise



**Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.**

Dieses Gerät ist zur Raumbeduftung bestimmt und nur zu diesem Zweck einzusetzen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 12 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder vor unbeaufsichtigtem Zugriff auf das Gerät fernhalten. Reinigungen und Benutzer-Wartungen dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Reparaturen an Elektrogeräten (z.B. Wechseln des Netzkabels) dürfen nur von instruierten Fachkräften durchgeführt werden. Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist.

## Technische Daten

<b>Modell:</b>	Stream Pro
<b>Farbe:</b>	weiss, schwarz
<b>Abmessungen (B/H/T):</b>	25 cm / 36 cm / 15 cm
<b>Gewicht:</b>	5.7 kg
<b>Steuerung:</b>	Bedientasten am Gerät
<b>Material:</b>	Metall / Kunststoff
<b>Maximale-Kapazität*:</b>	400 m <sup>2</sup> / 2000 m <sup>3</sup>
<b>Leistung:</b>	14 Watt
<b>Spannung:</b>	12 Volt
<b>Geräuschpegel:</b>	< 42 DB
<b>Garantie:</b>	24 Monate

\* Die angegebene maximale Kapazität des Duftgerätes ist ein ungefährender praktischer Erfahrungswert. Die effektive Kapazität hängt von Luftaustausch, Luftzirkulation, Platzierung und gewünschter Duftintensität ab.

## Übersicht Duftgerät



- 1 Duftauslass
- 2 Wandhalterung
- 3 LCD-Display
- 4 Bedientasten
- 5 Ventilator Schalter
- 6 EIN / AUS Schalter
- 7 Stromanschluss

### Ventilator

Das Gerät verfügt über einen integrierten Ventilator. Verwenden Sie den Ventilator, um einen grösseren Abdeckungsbereich zu erhalten.



Das Gerät kann als eigenständiges Duftgerät, in Verbindung mit einer zentralen Lüftungs- / Klimaanlage oder Kaschiert (z.B. Einbau in Möbel) verwendet werden. Verwenden Sie den Ventilator nur, wenn Sie das Gerät als eigenständiges Duftgerät einsetzen.

### Wandhalterung

Verwenden Sie die mitgelieferte Wandhalterung um das Gerät fix an eine Wand zu montieren. Wenn Sie das Gerät an einer Wand montieren, können Sie die Füsse am Gerät entfernen indem Sie diese abschrauben.

## Übersicht LCD-Display

Das LCD-Display des Stream Pro liefert wertvolle Informationen. Nachfolgend eine Übersicht, was die einzelnen Anzeigen bedeuten:



### 1. Statusanzeige Beduftungsintervall

- WORK: Das Gerät ist am beduften (Duft strömt heraus).
- PAUSE: Das Gerät ist nicht am beduften (es strömt kein Duft heraus).

### 2. Statusanzeige Betriebszeit

- ON: Das Gerät befindet sich in einer Betriebszeit.
- OFF: Das Gerät befindet sich aktuell nicht in einer Betriebszeit.
- Die Nummer zeigt an, in welcher Betriebszeit sich das Gerät befindet.

 Weitere Informationen über die Betriebszeiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt «Einstellen der Betriebszeiten».


### 3. Wochentaganzeige

- Zeigt den aktuellen Wochentag an. Der aktuelle Wochentag muss einmalig eingestellt werden (siehe «Einstellen der Uhrzeit / Tag»).

### 4. Zeitanzeige

- Zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Die aktuelle Zeit muss einmalig eingestellt werden (siehe «Einstellen der Uhrzeit / Tag»).


## Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie die Tür an der Hinterseite des Duftgeräts in dem Sie das Schloss mittels mitgelieferten Schlüssel öffnen.
2. Schrauben Sie eine VENTURY Duftflasche mit 500 ml Inhalt (separat erhältlich) vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn in das Gerät.  
 Stellen Sie sicher, dass die Flasche fest und gerade eingeschraubt ist.
3. Verriegeln Sie die Tür wieder.
4. Schliessen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Netzanschluss des Gerätes an und stecken Sie ihn in eine Steckdose.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Programmieren Sie das Duftgerät (siehe «Programmieren des Duftgerätes»)

## Programmieren des Duftgerätes

### Einstellen der Uhrzeit / Tag

1. Drücken Sie **«SET»** und die Stunden-Einstellung blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um die aktuelle Stunde einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie erneut auf **«SET»** drücken.

 Bitte beachten Sie, dass es sich um eine 24 Stunden Uhr handelt. Wenn die aktuelle Uhrzeit also 17:30 Uhr ist, stellen Sie die Uhrzeit auch auf 17:30 Uhr ein.

2. Die Minuten-Einstellung blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um die aktuelle Minute einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken.
3. Die Wochentag-Einstellung blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um den aktuellen Wochentag einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken

## Einstellen der Betriebszeiten

Der Stream Pro ermöglicht das Einstellen von bis zu 5 verschiedene Betriebszeiten für verschiedene Zeiten und Wochentage. Zum Beispiel:

	Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3
Betriebszeit 1	Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr	Montag – Sonntag 09:00 – 11:00 Uhr	Montag, Mittwoch, Freitag 07:30 – 11:30 Uhr
Betriebszeit 2	Montag – Freitag 13:00 – 19:00 Uhr	Montag – Sonntag 12:00 – 14:00 Uhr	Montag, Mittwoch, Freitag 12:30 – 17:00 Uhr
Betriebszeit 3	Samstag 09:00 – 12:00 Uhr	Montag – Sonntag 16:00 – 18:00 Uhr	Montag, Mittwoch, Freitag 08:30 – 11:00 Uhr
Betriebszeit 4	Samstag 13:00 – 16:00 Uhr	Montag – Sonntag 19:00 – 21:00 Uhr	Montag, Mittwoch, Freitag 12:30 – 16:30 Uhr
Betriebszeit 5	Sonntag 09:00 – 14:00 Uhr	Montag – Sonntag 23:00 – 23:00 Uhr	Montag, Mittwoch, Freitag 08:00 – 17:00 Uhr

### Um die Betriebszeiten einzustellen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **«MODE»** und «EVENT 1 ON» erscheint auf dem Display. Dies entspricht der Einschaltzeit für die erste Betriebszeit.
  - Drücken Sie **«SET»** und die Stunden-Einstellung für die Einschaltzeit blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um die gewünschte Stunde einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie erneut auf **«SET»** drücken.
  - Die Minuten-Einstellung für die Einschaltzeit blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um die gewünschte Minute einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken.
  - Die Tag-Einstellung für die Einschaltzeit blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um den/ die gewünschten Tag/e einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken.
- Drücken Sie **«MODE»** und «EVENT 1 OFF» erscheint auf dem Display. Dies entspricht der Ausschaltzeit für die erste Betriebszeit.
  - Drücken Sie **«SET»** und die Stunden-Einstellung für die Ausschaltzeit blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um die gewünschte Stunde einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie erneut auf **«SET»** drücken.
  - Die Minuten-Einstellung für die Ausschaltzeit blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um die gewünschte Minute einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken.

- Die Tag-Einstellung für die Ausschaltzeit blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um den/ die gewünschten Tag/e einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken.

- Drücken Sie **«MODE»** und «SCENT WORK PAUSE» erscheint auf dem Display. Dies entspricht dem Beduftungsintervall für die erste Betriebszeit.

- Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um den gewünschte Intervall einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken.

Die Angabe ist immer von 200 Sekunden ausgehend. **Beispiele:**

20%: Gerät beduftet 40 Sekunden und macht anschliessend 160 Sekunden Pause.

50%: Gerät beduftet 100 Sekunden und macht anschliessend 100 Sekunden Pause.

95%: Gerät beduftet 190 Sekunden und macht anschliessend 10 Sekunden Pause.

- Drücken Sie **«MODE»** und «EVENT 2 ON» erscheint auf dem Display. Dies entspricht der Einschaltzeit für die zweite Betriebszeit.

- Um die weiteren Betriebszeiten einzustellen gehen Sie gleich vor wie beim Einstellen der ersten Betriebszeit.
- Wenn Sie nur eine Betriebszeit wünschen, drücken Sie so viele Mal **«MODE»** bis die Hauptanzeige wieder im Display erscheint.



Das Gerät kann nicht auf 00:00 eingestellt werden. Sie müssen die Einstellung in zwei verschiedene Betriebszeiten aufteilen. Beispiel:

- Betriebszeit 1 ON: 22:00 | Betriebszeit 1 OFF: **23:59**
- Betriebszeit 2 ON: **00:01** | Betriebszeit 2 OFF: 04:00

### Gerät sperren

Das Gerät kann gesperrt werden. Dies verhindert, dass jemand die Einstellungen am Gerät ändern kann. Um das Gerät zu sperren gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die Taste **«SET»** für 5 Sekunden gedrückt. Sie hören einen Signalton, der bestätigt, dass das Gerät gesperrt wurde.

### Um das Gerät zu entsperren gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die Taste **«SET»** für weitere 5 Sekunden gedrückt.

## Anschluss an zentraler Lüftungs- / Klimaanlage

Der Stream Pro kann auch in Verbindung mit einer zentralen Lüftungs- / Klimaanlage verwendet werden.



### Um das Gerät an eine zentrale Lüftungs- / Klimaanlage anzuschliessen gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die silberne Düse beim Duftauslass an der Oberseite des Geräts, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
2. Ersetzen Sie die Düse durch die mitgelieferte HLK-Anschlussdüse (schwarze Fläche nach oben) und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest.
3. Bohren Sie an geeigneter Stelle des Lüftungskanals ein 16 mm Loch.
4. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten HLK-Schlauchs in die HLK-Anschlussdüse und das andere Ende in das Loch des Lüftungskanals und fixieren Sie den HLK-Schlauch mit Aluminium-Klebeband (separat erhältlich) am Lüftungskanal.
5. Stellen Sie sicher, dass der integrierte Ventilator ausgeschaltet ist.

## Kaschierter Betrieb

Der Stream Pro kann auch Kaschiert betrieben werden (z.B. Einbau in Möbel).



### Um das Gerät Kaschiert zu betreiben gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die silberne Düse beim Duftauslass an der Oberseite des Geräts, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
2. Ersetzen Sie die Düse durch die mitgelieferte HLK-Anschlussdüse (schwarze Fläche nach oben) und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest.
3. Bohren Sie an gewünschter Stelle ein 16 mm Loch für den Duftauslass (z.B. Möbel).
4. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten HLK-Schlauchs in die HLK-Anschlussdüse und das andere Ende in das gebohrte Loch für den Duftauslass und fixieren Sie den HLK-Schlauch.
5. Stellen Sie sicher, dass der integrierte Ventilator ausgeschaltet ist.

## Tipps für den richtigen Betrieb

---

### Holen Sie das Beste aus Ihrem Gerät heraus:

- Stellen Sie das Gerät immer senkrecht auf. Kippen Sie das Gerät nicht, da Duftöl in das Gerät gelangen und das System beschädigen kann.
- Verwenden Sie ausschliesslich VENTURY Düfte. Die Verwendung anderer Düfte wird ausdrücklich **nicht** empfohlen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen.
- Wenn Sie das Duftgerät in einem öffentlichen Raum verwenden, verwenden Sie die Sperrfunktion für die Bedientasten, dies verhindert eine Manipulation der Einstellungen (siehe «Gerät sperren»).

### Betrieb als eigenständiges Gerät:

- Platzieren Sie das Gerät in einem zentralen Bereich des Raums, damit sich die austretenden Duftmoleküle optimal im Raum verteilen können.
- Vermeiden Sie die Platzierung des Gerätes an offenen Fenstern oder Lüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie den integrierten Ventilator ein um einen grösseren Abdeckungsbereich zu erhalten.

### Betrieb in Verbindung mit einer zentralen Lüftungs- / Klimaanlage oder Kaschiert (z.B. Einbau in Möbel):

- Stellen Sie sicher, dass der integrierte Ventilator ausgeschaltet ist.

## Reinigung und Wartung

---

Es sind keine besonderen Reinigungs- und Wartungsarbeiten (Durchspülen, Auswaschen, etc.) nötig. Bei äusserlicher Verschmutzung das Gerät mit schonendem Reinigungsmittel reinigen.

## Problemebehebung

---

<b>Gerät läuft nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Stromzufuhr sicherstellen</li><li>– Gerät einschalten</li><li>– Betriebszeiten einstellen (siehe «Einstellen der Betriebszeiten»)</li><li>– Gerät befindet sich möglicherweise gerade in ein von Ihnen eingestelltes Pausenintervall. Abwarten oder Einstellungen ändern (siehe «Einstellen der Betriebszeiten»)</li></ul>
<b>Duft nicht wahrnehmbar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sicherstellen, dass eine Duftflasche eingesetzt ist.</li><li>– Überprüfen ob die Duftflasche noch Inhalt hat.</li><li>– Beduftungs-Intervall erhöhen (siehe «Einstellen der Betriebszeiten»)</li></ul>
<b>Duft zu stark</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Betriebszeiten heruntersetzen (siehe «Einstellen der Betriebszeiten»).</li><li>– Beduftungs-Intervall verringern (siehe «Einstellen der Betriebszeiten»).</li></ul>
<b>Bedientasten funktionieren nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Das Gerät ist gesperrt. Entsperren Sie das Gerät indem Sie die Halten Sie die Taste <b>«SET»</b> für 5 Sekunden drücken.</li></ul>
<b>Gerät auf Werks-einstellung zurück-setzen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Halten Sie die Taste <b>«MODE»</b> für 10 Sekunden gedrückt und das Gerät kehrt zu den Werkseinstellungen zurück.</li></ul>
<b>Ich habe ein anderes Problem mit dem Gerät</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Möglicherweise haben Sie Anspruch auf Garantie. Wenden Sie sich in dem Fall bitte an unseren Kundendienst: Telefon: +41 (0)31 558 01 89 E-Mail: info@ventury.ch</li></ul>

# Garantie

---

## Alle VENTURY Duftgeräte haben eine 24 Monatige Garantie.\*

Registrieren Sie Ihr VENTURY Duftgerät mittels untenstehender  
Seriennummer unter: **[ventury.ch/produktregistrierung](https://ventury.ch/produktregistrierung)**

<input type="text"/>	Seriennummer:	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>

Produkte müssen innerhalb 14 Tage nach dem Kauf registriert werden.\*

Bitte beachten Sie, dass unsere Duftgeräte speziell für die Verwendung von VENTURY Düften entwickelt wurden. Die Verwendung anderer Düfte wird ausdrücklich **nicht** empfohlen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Wenn Sie Ihr VENTURY Duftgerät nicht über [ventury.ch](https://ventury.ch) gekauft haben und Sie einen Anspruch im Rahmen der Garantie haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst, bevor Sie den Händler kontaktieren.

\* Um alle Bedingungen der Garantie einzusehen besuchen Sie bitte [ventury.ch/garantie](https://ventury.ch/garantie).



**VENTURY®**  
ROOM FRAGRANCE

**Vertrieb durch:**

Mr. Trade Handels GmbH  
Freundenreichstrasse 16  
3047 Bremgarten  
Switzerland

E-Mail: [info@ventury.ch](mailto:info@ventury.ch)  
Tel: +41 (0)31 558 01 89

**[www.ventury.ch](http://www.ventury.ch)**  
VENTURY is a registered Trademark

